

Mode d'emploi Bassin de fonte, Modèle 24 / 50 / 75 / 120

Utilisation

1 Brancher l'appareil sur une prise normale à 230 V et 10A (or 15A / 16A), équipée d'un disjoncteur. Avec les prises à 15A ou 16A, il est possible de brancher deux appareils au même circuit électrique.

2 Déroulez complètement le câble d'alimentation. Lors du positionnement du câble, éviter le risque de trébucher, ne pas le coincer et le protéger de la chaleur. Contrôler l'état du câble. S'il est abîmé, le faire réparer par un spécialiste.

3 Le bassin de fonte doit être placé de façon qu'il ne puisse ni se renverser ni tomber, et que, en cas de panne du thermostat de sécurité, il n'y ait pas de risque d'incendie.

4 Remplir le bassin de fonte de cire ou de savon.

Attention: Pour éviter que l'appareil ne prenne feu, le niveau du liquide doit toujours atteindre au moins 8 cm pendant que l'appareil est en marche; niveau de remplissage minimum (5)! Lorsque le voyant de contrôle (3) est allumé, cela signifie que le bassin de fonte est chauffé. Lorsque la température désirée est atteinte, le voyant s'éteint. Il est recommandé d'utiliser un couvercle; cela permet de réduire la durée de fonte et d'économiser l'énergie.

Au cas où le bassin de fonte est utilisé en tant que bain-marie avec des récipients correspondants (voir feuille «construction de l'appareil»), le niveau de l'eau doit être contrôlé régulièrement; s'assurer qu'il soit toujours de 8 cm minimum.

5 Mettre le régleur de température (1) sur la température souhaitée et veiller à ce que le robinet soit fermé. **Attention:** Le robinet ne peut être ouvert ou fermé que quand le loquet de sécurité est en position levée! Le capteur de température est positionné entre la paroi intérieure et extérieure de l'appareil. Pour cette raison, la température de la cire ou du savon est toujours plus élevée que réellement réglée. C'est pourquoi la température exacte de la cire ou du savon doit être mesurée avec un thermomètre à échelle graduée de 40 à 140°C.

6 En cas de vidage de la cire ou du savon, le robinet doit être ouvert env. 20 min avant de le vidage et refermé après le vidage (4).

Entretien/Nettoyage

Le bassin de fonte n'exige pas d'entretien particulier. Pour le nettoyer, il faut d'abord débrancher le bassin et le vider. Eviter d'utiliser des objets contondants qui peuvent abîmer la surface. Il est recommandé d'utiliser un sèche-cheveux à air chaud en cas d'utilisation de la cire. Il sera ainsi plus facile de liquéfier les restes de cire et de les ôter avec du papier ménage ou du papier de soie. **Attention:** La vapeur de cire est inflammable à 180 °C; veiller à garder une distance suffisante entre le sèche-cheveux et la surface du bassin.

Pannes

Le bassin de fonte est muni d'une protection contre la surchauffe (2). Ce bouton saute en cas de surchauffe; après, il faut attendre env. 30 min jusqu'à ce que la température soit de nouveau en-dessous de la limite de sécurité. Lorsque ce stade est de nouveau atteint, le bouton peut être repoussé dans sa position initiale. Pour toute autre panne, il faut prendre contact avec le fournisseur.

Avertissement

L'appareil ne doit jamais être chauffé à blanc et le niveau de remplissage minimum de 8 cm doit toujours être maintenu. Lorsque le remplissage minimum est inférieur à 8 cm, il faut remplir ou éteindre l'appareil immédiatement afin d'éviter une surchauffe et un risque d'incendie (la vapeur de cire/de savon est inflammable à 180°C!). En cas d'utilisation d'huiles essentielles, il faut veiller que leur point de flamme soit supérieur à 180°C (risque d'incendie!). Lorsque l'appareil est en marche, il ne faut pas fumer ou provoquer des étincelles dans ses environs.

Lorsque l'appareil est branché, la surface extérieure est brûlante, c'est pourquoi, il faut impérativement porter des gants de travail! Risque de brûlure lorsqu'on touche la cire ou le savon liquide, l'eau brûlante ou la vapeur d'eau! Ne jamais déplacer l'appareil pendant l'utilisation, ne pas tirer sur le câble électrique. En revanche, toujours tirer la prise et laisser refroidir l'appareil en cas de danger. Le câble électrique et la prise doivent toujours être secs et en bon état. Ne jamais utiliser l'appareil dans un environnement mouillé ou humide, ou lorsque l'appareil est non étanche, défectueux ou abîmé. Tous les travaux de contrôle ou de réparation doivent être exécutés uniquement par des spécialistes. Seul le fabricant est habilité à modifier l'appareil.

L'appareil ne doit jamais être utilisé sans surveillance, et seulement par des adultes parfaitement responsables. Des enfants ou des personnes mentalement ou physiquement limitées doivent être surveillés en tout temps. Tirer la prise après l'utilisation. Avant chaque utilisation, lire le mode d'emploi et le conserver soigneusement pour soi-même ou d'autres personnes.

Caractéristiques

L'appareil ne peut être utilisé que pour le but décrit dans ce mode d'emploi et ne se prête pas à l'exploitation industrielle. Toute responsabilité est déclinée lorsque l'appareil est utilisé de manière inappropriée ou contraire au but décrit ici, ou lorsque des travaux de réparation ne sont pas exécutés par des spécialistes.

Raccordement: Modèle 24 = 230V/1000W, Modèle 50, 75 et 120 = 230V/2200W

Instruction Bassin de fonte Mod. 24/50/75/120



- 1** Régleur de température / thermostat
- 2** Protection contre la surchauffe
- 3** Voyant de contrôle
- 4** Interrupteur mise sous tension



- 5** Niveau de remplissage minimum: 8 cm